



1. Лопасти винта большого склеить под углом 90 градусов.
2. Лопасти винта малого склеить между собой под углом 90 градусов.
3. Жесть поз. 9 обмять по оси поз. 6, подрезать по месту, намазать kleem «Момент» и приклейте вместе с осью к корпусу поз. 1.
4. Крепление (поз. 5) приклейте к корпусу (поз. 1).
5. Лыжи (поз. 4) приклейте к креплениям (поз. 1).

Поз.	Формат	Обозначение	Наименование	Колич	Материал Размеры
<u>Детали</u>					
1	A4	Корпус	Б.1.005.01	1	
2	A4	Лопасть винта большого	Б.1.005.02	2	
3	A4	Лопасть винта малого	Б.1.005.03	2	
4	A4	Лыжа	Б.1.005.04	2	
5	A4	Крепление	Б.1.005.05	4	
6	БЧ	Ось большая	Б.1.005.06	1	Гвоздь $\varnothing 1$ $L=25$
7	БЧ	Ось малая	Б.1.005.07	1	Гвоздь $\varnothing 1$ $L=18$
8	БЧ	Резина плоская	Б.1.005.08	1	7*7*2
9	БЧ	Жесть	Б.1.005.09	1	15*8*0,3

Б.1.005

Вертолёт. Сборочный чертёж.	1:2,5	Масштаб	
		Лист	Листов 1